


【取扱説明書 - ダイニングテーブル】

niko and ...

この度は、本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
商品を組立、ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しい方法にて組立、ご使用ください。
また、本書は大切に保管ください。

※下記のものすべて同梱されていることを、ご確認ください。 万一、破損、不足品がある場合は販売店までご連絡ください。

【同梱部品】




- A 梱包 = 天板 (幅155天板または130天板)
- B 梱包 = 脚 4 本
- レンチ

※組立前に必ずお読みください。

- 組立に十分な場所を確保し敷物などを使用し、床・家具に傷が付かないようにご注意ください。組立時に発生しました傷は補償対象外になります。
- 組立は、必ず二人以上で行ってください。


【必要なもの】




【組立説明】

【注意】ネジで固定する際は、先ず『仮締め』を必ず行い、その後、(反)時計回りに、ネジを少しずつ『本締め』をしてください。ネジを先に完全に締めますと、『ズレ』『歪み』の原因になります。


- ① 脚固定用ネジ (12本) は、天板裏面に固定されております。初めにネジを取り外してください。




- ② 天板裏面に脚4本を取り外したネジで固定してください。



- ③ 最後にネジを全て取り付けているか確認し、少しずつ『本締め』を行ってください。



【完成品】



- ご使用前にガタツキがないようにアジャスターで調整をしてください。
- 【注意】アジャスターは、調整をしやすく遊びを持たせております。緩く感じられる可能性もございますが、特に問題があるものではありません。

- ⚠ 【取扱上のご注意】 ● 当製品は『天然木』無垢材を使用しております。季節に応じて多少の歪み・反り・ガタツキが発生する場合がございます。ガタツキが出た場合は、アジャスターにて調整を行ってください。年に2度ほど市販の家具用オイルでお手入れください。
- 天板の上に乗ったり、座ったりしないでください。また、天板に偏った荷重をかけますと、安定性が無くなり転倒、破損などによる怪我の原因となります。
 - 本体を移動する際には、床面・設置部位を傷つける恐れがあります。移動には十分ご注意ください。また、人や物を載せた状態で移動しないでください。怪我の原因となります。
 - 定期的に固定ネジに緩みがないか点検をし、もし緩みがある場合は、締め直しを行い、安全を確認しご使用ください。
 - ご不明な点などございましたら、お買い求め販売店までお問い合わせください。

【品質表示】

外形寸法 : 幅1550 x 奥行780 x 高さ720mm
幅1300 x 奥行680 x 高さ720mm
構造部材 : 天然木、鉄
表面加工 : オイル仕上げ、粉体塗装

中国製

niko and ...

株式会社 アダストリア
東京都渋谷区渋谷2-21-1
渋谷ヒカリエ30F