



<クリスマスツリー取扱い説明書 (180cm スリムサイズ用)> ※ご使用前に必ずお読みください。組立ては2人で行ってください。

パッキングリスト



ツリー C (上段用)



土台:1 脚
ネジ:1 個



※ツリーは運搬上の都合により、コンパクトに収納されています。開封時に緑のワイヤーを外して組立ててください。ワイヤーはツリーを結束する為のものであり、装飾品ではありません。また、ツリーのポールに付いている赤いキャップも外してください。



ツリー B (中段用)



ツリー A (下段用)



※枝が広げにくい場合は枝パーツを上には上げると広げやすくなります。

<手順 2>

ツリー A に
ツリー B を
差し込む

<手順 1>

土台を 90 度に広げ、
ツリー A を土台に
差し込み、らネジを
締める。



緑のワイヤーは
装飾用ではありません。


組立て手順

<手順 4>


畳まれた枝を
十分に広げ、
整えて完成
です。

<手順 3>

ツリー B に
ツリー C を
差し込む



完成図



ご注意

※ 転倒する可能性がありますので、飾りつけする際と設置場所には火気のそばを避けて頂きます様、また金属部分の取扱いにはケガなどに十分ご注意ください。
※ ツリーのポールに巻いている緩衝材は輸送中の商品の破損を防ぐために付帯しています。