



<クリスマスツリー取扱い説明書 (120cm スリムサイズ SNOW 用)> ※ご使用前に必ずお読みください。

パッキングリスト




ツリー A (上段用)



土台:1 脚
ネジ:1 個

※ツリーは運搬上の都合により、コンパクトに収納されています。開封時に緑のワイヤーを外して組み立ててください。ワイヤーはツリーを結束する為のものであり、装飾品ではありません。
また、ツリーのポールに付いている赤いキャップも外してください。



ツリー B (下段用)


組立て手順

<手順 3>

畳まれた枝を十分に広げ、整えて完成です。

<手順 2>

ツリー B にツリー A を差し込む



※枝が広げにくい場合は枝部分を上に上げると広げやすくなります。

<手順 1>

土台を 90 度に広げ、ツリー B を土台に差し込み、ネジを締める。



緑のワイヤーは装飾用ではありません。

完成図



ご注意

※ 転倒する可能性がありますので、飾りつけする際と設置場所には火気のそばを避けて頂きます様、また金属部分の取扱いにはケガなどに十分ご注意ください。
※ ツリーのポールに巻いている緩衝材は輸送中の商品の破損を防ぐために付帯しています。
※ 雪状の繊維を吹きつけているため、枝を振ったり揺らしたりすると雪が落ちることがございますので、ご注意ください。