

《 # OR METAL BA WAGON 》

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解の上、正しくご使用ください。

組立ての前に必要なパーツが揃っているか確認してください。
組立ての際は平らな安定した場所で、床や壁を傷つけないように敷物を置いて行って下さい。
組立て時は指を挟まないようにご注意ください。


< 製品寸法 > < 材質 >

幅 : 約440mm

鋼

奥行: 約310mm

高さ: 約830mm



【使用上のご注意】


- 耐荷重を超えてのご使用はお避けください。
棚1段につき5kg以上の荷重は破損の原因になります。
- 水平になっていなかったり、ぐらついたりなど、組立てが不十分な場合は、使用を中止し、再度組立てをしてください。
- 本製品を不安定な場所には設置しないでください。
ものの落下による破損や、転倒によるケガの原因になります。
- 熱いものをのせないようにしてください。
- 直射日光や火気の場所を避けて、屋内で設置してください。
- 本製品に不安定なものは載せないでください。
落下による破損や、ケガの原因になります。
- 移動の際はキャスターのストッパーを解除してください。
床面に凹みやキズをつける恐れがあります。
- 棚位置の変更など組み立てをする場合は、すべてのものを取り除いてから行ってください。落下による破損や、ケガの原因になります。
- 本製品の改造や本来の用途以外での使用は絶対におやめください。
- お手入れの際は乾いた布で拭くか、中性洗剤を薄めた液で拭き、水分を残さないよう十分乾拭きし、乾燥させてください。
錆びの原因になる可能性があります。
- 取付け金具や固定用ネジは定期的に点検、締め直しを行い、緩んだまま使用しないで下さい。
- 乳幼児やお子様の手の届かない場所で使用してください。

【組み立て時にご準備いただくもの】

- ・ハンマー（ゴム製や木槌がベター）
金槌を使用する場合は本製品を傷つけないよう、布や木片などを間に挟んで叩いてください。
- ・敷物（床を傷つけないように）

セット内容

A メッシュトレイ x 3枚




B ポール（下穴付き）x 2本



C ポール（上下穴付き）x 2本




D 土台ポール x 1本



E キャスター x 2本（ストッパー無し）



F キャスター x 2本（ストッパー有り）



G プラスチックパーツ x 6組




H ネジ x 4個




I 上蓋 x 2個



J スパナ x 1個




K 六角レンチ x 1個




組立て手順


STEP 1 土台ポール**D**に、ポール**C**をネジ**H**で繋げる。
K六角レンチを使用する。




STEP 2 プラスチックパーツ**G**を同じ高さに取り付ける。
(好みの位置に設置する。)




STEP 3 メッシュトレイ**A**を下段に取り付ける




STEP 4 step1と同じ手順でポール**C**に、ポール**B**をネジ**H**で繋げる。
その上に上蓋**I**を取り付ける。
K六角レンチを使用する。




STEP 5 メッシュトレイ**A**を中段に好みの位置に取り付ける。
(STEP2・3と同じ手順です。)



STEP 6 メッシュトレイ**A**を上段に好みの位置に取り付ける。
(STEP2・3と同じ手順です。)



STEP 7 キャスター**E****F**を取り付ける。
スパナ**J**を使用する。



完成図

