

# A — WARMER

---

**Directions for using the product**

取扱説明書

# A WARMER

化学・IT・ファッショニ、3つの異なる企業が共同で開発した、  
日本初のヒートシステムを搭載したダウンウェアです。



「IT 技術とファッショニを融合し、人々の生活を革新し続ける」を  
ブランドコンセプトに、心拍センサー付スポーツウェアやヒーティング  
システム付ジャケット等、ウェアラブルデバイスを搭載したアパレル  
商品を開発する IT ファッショニブランドです。

表参道店舗 :〒107-0061 東京都港区北青山 3 丁目 8-5

北青山 3 丁目 1 棟ビル

WEB STORE : <https://wrb.co.jp/>

## DuPont™ INTEXAR™

DuPont™社は、世界で 4 番目に大きい化学企業であり、  
ポリマーと織物関連科学の分野においても、1900 年代初頭から  
長年にわたって世界的な企業として業界をリードしています。  
Wearable 社とは業務提携を結び、自社が持つ高性能繊維素材と  
Wearable 社の IT ビジネスで培った技術を駆使し、これまでに無い  
スポーツウェアを開発、世の中のスポーツライフの革新を目指しています。

Wearable Heating Model copyright belong to Wearable Ltd



## スマートクロージング技術の採用

世界的な化学メーカーとして知られる Dupont™ INTEXAR™社と、日本の IT ソフトウェア企業 Wearable 社の 2 社の共同開発により生まれたヒートシステムを搭載。従来の電熱線に代わり導電性フィルムを採用し、優れた伸縮性と快適な着心地を実現。



## スムーズな加温性

最高設定温度 53°C まですばやく到達。

※推奨モバイルバッテリー：5V2.1A 使用時



## 安心のスマートウォーム機能

30 分間アプリの操作が無い場合、45°Cまで温度を自動調整。

※設定温度 46 ~ 53°Cの場合



## 低消費電力でハイパフォーマンスを実現

約 5 時間連続使用可能。

※推奨モバイルバッテリー：5V2.1A 5000mAh 使用時



## アプリでの温度調整

スマートフォンとの Bluetooth 接続により、1°C単位での温度調節が可能。

**A** WARMER

## 使用方法

- 1 内ポケットにある USB プラグと、外部バッテリーを接続してください。  
※バッテリーは別売りです。(推奨モバイルバッテリー：5V2.1A)
- 2 アプリをダウンロードしてください。
- 3 Bluetooth 設定を「ON」にして、アプリを起動後、  
ペアリングを開始してください。



Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Apple Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Google Play および Google Play ロゴは、Google Inc. の商標です。

※はじめにお読みください。

- ・本製品は、アプリにより温度設定を制御しています。
- ・電源をオンにしたとき、アプリ上で 53°C(最高温度)に設定すると、  
すばやく加熱することができます。  
その後、温度をお好みのレベルに調節してください。
- ・使用環境により温度が変動することがあります。

## アプリ内の画面の図



アプリ起動画面



ペアリング画面



接続完了画面



37-40°C時



41-47°C時



48-53°C時

### ⚠ 注意

- ・通信環境により、接続時間に差が生じます。
- ・温度調節キーで遊ばないでください。
- ・温度の加温速度は、使用環境により異なります。
- ・加温を終了する際は、設定温度を必ず OFF してください。
- ・アプリ画面を上にスワイプして終了しても、ヒートモジュールは加温を続けます。
- ・アプリの Bluetooth 接続が途切れた場合、モバイルバッテリーを外さない限り、ヒートモジュールは直近の設定温度を保ち続けます。
- ・ご使用にならない場合は、モバイルバッテリーを必ず外して下さい。



## ヒートモジュールの取り外し方

※本体をクリーニングする際は、必ずバッテリーを外し、熱を冷ましてからモジュールを取り外してください。




こちらのQRコードを読み込んでいただければ説明動画の視聴が可能です。


各部名称



1 USB プラグをバッテリーから外してください。  
※バッテリーは別売りです。



2 帽のファスナーを開けて、脇にあるスナップボタン（2箇所）からコードを取り外します。



3 背中心にあるポケットから、ヒートモジュール本体を取り出します。

（推奨モバイルバッテリー：5V2.1A）

# Safety precautions

---

## 安全上の注意

- ⚠ 危険：死亡または重症などを負う危険が生じることが想定される内容
  - ⚠ 警告：死亡または重症などを負う可能性が想定される内容
  - ⚠ 注意：傷害を負う、または物理的損害の発生が想定される内容
- 

### ⚠ 危険

#### Safety precautions

低温やけど防止のため、下記の点にご注意ください。

- ・低温やけどは体温よりも高い温度の発熱体を長時間あてていると紅斑、水疱等の症状をおこすやけどのことです。
  - ・加温部分が直接肌に触れないように着用してください。
  - ・熱すぎると感じたり、気分が悪くなった場合は、温度を下げるか使用をひかえてください。
  - ・ヒートモジュール単体でのご使用は危険ですのでお控え下さい。
  - ・本製品を着用した状態での就寝はお避け下さい。
- 

### ⚠ 警告

- ・本説明書に記載の方法以外では着用しないでください。
  - ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
  - ・本製品は熱を発生させるヒートモジュールが内蔵されております。幼児、子供、高齢者、ご自分で着脱が困難な方、また温感に障害をお持ちの方は本製品を使用しないでください。
  - ・皮膚が敏感な方やアレルギーをお持ちの方は、使用する前に医師または皮膚科医に相談してください。
  - ・ジャケット本体・ヒートモジュールの分解、修理、改造はしないでください。  
発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
  - ・汗をかいた状態での着用はお控えください。
  - ・本製品の内側が濡れている場合や、濡れた衣類の上からは着用しないでください。
  - ・プラグを濡れた手や油分など汚れた手で抜き差ししないでください。
  - ・本製品を着用した状態で就寝はお控え下さい。
-

---

## 注意

- ・モバイルバッテリー以外の電源を使用しないでください。  
ノートパソコンやデスクトップパソコンの USB、電源アダプタに接続すると、  
ご使用のデバイスが破損する恐れがあります。
- ・ラジエーター、ストーブ、またはその他の熱を発する熱源の近くに置かないでください。
- ・ヒートモジュールを過度に曲げたりねじったりしないでください。
- ・雨などで製品が濡れてしまった場合は、完全に乾かしてから着用してください。
- ・ヒートモジュール本体、USB プラグ部分が熱すぎると感じた際は、  
すぐにモバイルバッテリーを外して、使用を中止してください。
- ・ヒートモジュールのケーブルは束ねたり、結んだりしないでください。断線の恐れがあります。
- ・バッテリーの USB ポートにプラグをしっかりと差し込んでください。  
差し込みが不十分な場合、はずれて事故の原因になります。
- ・モバイルバッテリー本体はケーブルにぶら下げた状態にせず、必ず内ポケットに  
収納してお使いください。
- ・本体をクリーニングする際は、ヒートモジュールを製品から必ず取り外してください。  
短絡（ショート）による発煙・発火の危険性や、断線の恐れがあります。
- ・ケーブルを持って本製品を運ばないでください。
- ・モバイルバッテリーを取り外す際、ケーブルを強く引っ張らないでください。
- ・ケーブルに傷があったり、USB 端子の形状が変形している場合はすぐに使用を中止してください。
- ・飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機内での本製品の使用はお控え下さい。
- ・本製品に過度な力が加わる着用方法はお控えください。
- ・高温多湿を避けて使用・保管してください。
- ・本製品を針やピンなどで傷をつけないでください。
- ・製品の不調、またはメンテナンスに関するお問い合わせは、本書記載の問い合わせ先まで  
お問い合わせください。

---

## 電波に関する注意

### Bluetooth について

- ・他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物や構造の障害物によっては、  
通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体（接触した状態）などを挟むと、  
通信不能になる場合があります。
- ・Bluetooth 接続においては、無線 LAN その他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する  
機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。  
接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。

## FAQ よくある質問

---

### 防水機能はありますか？

本製品には防水機能はありません。水に浸さないでください。

---

### 充電式ですか？

いいえ。充電式ではありません。

USB ポートにモバイルバッテリーを接続して使用することができます。

※モバイルバッテリーは付属しません。別途ご用意ください。

---

### ノート PC、またはデスクトップパソコンにも接続できますか？

いいえ。ノート PC、デスクトップパソコンの性能を低下させ、損傷する恐れがあります。

※モバイルバッテリー以外からの給電は、デバイス本体に負荷を与える可能性があるため、

絶対に行わないでください。それにより生じたデバイスの損傷・デバイス内のデータの消失などにつきましては補償いたしかねます。

---

### モバイルバッテリーを接続して使用している際、同時にバッテリーの充電をしてもいいですか？

いいえ。入力と出力を一緒に使用するとバッテリーの寿命が減少するなどの悪影響が生じる可能性がありますのでおやめください。

---

### モバイルバッテリーを使用したとき、どのくらいの時間使用できますか？

使用環境によりますが、容量 5000mAh のモバイルバッテリーを使用した場合、  
53°C 設定（最高温度）で最大約 5 時間使用可能です。

---

## 製品仕様

製品名	A WARMER
入力	5V2A
電力	10W
温度調節機能	37°C – 53°C
製造国	中国

## 保証書

保証期間 ご購入日から1年間

製品名	A WARMER
購入年月	年      月      日
購入店舗	

### お客様情報

お名前	
ご住所	
連絡先	

販売元 株式会社アダストリア  
**0120-601-162**

製造元 株式会社ウェアラブル  
**03-6452-6251**

この保証書は、お買い上げの時のレシート、または納品書と共に有効となります。

お買い上げの時のレシートまたは納品書をこの保証書と共に保管してください。

購入店の情報・購入履歴が確認できない場合、保証は無効となります。

レシート発行の無い個人間での売買を含む中古品の場合、保証の対象外となります。

この保証書は、本製品に付属のヒートモジュールに対する故障・不良のみが対象です。ご了承ください。

本製品購入時に上記のお客様情報欄にご記入ください。

保証期間中の正常な使用・保管状態で起きたヒートモジュールの故障にのみ、無償で修理または交換を保証します。

また、購入時の初期不良、同梱品の欠品・不足について、無償で交換または補填を保証します。

#### 【免責事項】

※本取扱説明書に書かれた使用方法『Safety precautions』『FAQ よくある質問』を含む)に反した  
使用方法による故障は保証しません。

※本製品の使用や故障に付随して生じたいかなる人的損害・物的損害・データ損害について、  
弊社は責任を負いません。

※高温で長時間、または肌に直接使用すると低温やけどを負うおそれがあります。ご注意ください。

※お客様が修理・分解・改造を加えた場合、保証は無効となります。

※天災・公害・その他外部的要因による故障は保証しません。

※お客様の責任による部品の紛失については保証しません。その他、弊社の責任とはいえない事由が原因の  
故障については、保証しません。

※弊社は日本国内のみ、この保証書にしたがった保証します。