

《使用上のご注意》

- 安全にご使用頂くために、この「使用上のご注意」とその他の説明書がある場合は、これも併せてよく読み、正しくご使用下さい。
又、これらを保管し必要な時にお読み下さい。
- この製品は、家庭用向けに製造しておりますので、業務用として使用される場合は以下の内容を理解頂き、ご使用下さい。
- 本品を廃棄処分される場合、お住まいの自治体の指示に従い適切に処分して下さい。

【家具の置き方】

- ①地震などで家具が倒れ、ケガをする事があるので、建物の壁・床・天井等に固定用金物や固定部材でしっかり固定して下さい。
又、家具の上に物を置くと落ちてケガをする事があるので、置き方にご注意下さい。
- ②高温・多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害する事があります。
家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり(10cm位が望ましい)、部屋の換気をして下さい。
- ③直射日光や熱・冷暖房器の強風などが直接当たらない様にして下さい。家具がゆがんだり、変色する原因となる事があります。
- ④家具は水平を保つように置いて下さい。ガタツキのまま使っていると、扉の開閉や引き出しの出し入れが、スムーズでなかったり、イス等については強度が落ちるなど、家具がこわれる原因やケガをする原因となる事があります。
- ⑤家具に転倒防止用の付属部品等が入っている場合は必ず取付け方法を確認の上、取り付けて下さい。
又、家具設置の安定性、転倒防止が確実に機能しているのを確認し、家具への収納等を行って下さい。
- ⑥ガラスを使用した商品はお手数ですが設置の際、必ずガラス【欠け】の有無を確認して下さい。
- ⑦床の材質によっては、設置する床面を傷つく事がありますので、極力カーペット等をご使用頂き床面の保護をお願いします。
- ⑧家具の種類によって、コンセントの位置や引出、扉等の開閉に支障のない事を確認して設置して下さい。
- ⑨ベットやソファ、チェアを設置した周辺の上部に落下物を置かないようにして下さい。地震時などに落下物でケガをする恐れがあります。

【ご使用にあたって】

- 本商品は決して本来の目的以外には使用しないで下さい。又、4才未満のお子様など危険判断のできない方に使用させないで下さい。
予測できない行動で転倒や転落をしたり、ケガをする恐れがあります。
- ①加熱したなべや湯沸し等を直接置かないでください。
- ②家具の上に立ったり、とんだり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないで下さい。
安定をくずし、倒れてケガをする事があります。
又、ベットやソファ、チェアの上で飛び跳ねたりしないで下さい。ケガや破損の原因になる恐れがあります。
- ③キャスター(移動用小車)付の場合は、その上に立ったり、すわったまま激しく動かしたり、押して遊んだりしないで下さい。
倒れてケガをする事があります。又、移動する時は必ずストッパーを解除した事を確認してから移動して下さい。
ストッパーがはずれてフローアをキズ付けたり、ケガをする事があります。
- ④引き出しや引き手の上に乗ったり、扉などにぶら下がったり、むりな力で引張ったりしないで下さい。
家具が倒れてケガをする事があります。
- ⑤引き出しが付いている場合、これをいっぱい引き出すと、ぬけ落ちてケガをする事があります。
- ⑥扉、引出を2カ所以上、同時に開けて使用しないで下さい。商品の手前側に比重がかかり商品が前倒れし、ケガや破損の原因につながる恐れがあります。
- ⑦木材の接着剤等(刺激臭)が残っている家具で、肌の弱い人はアレルギー症状をおこす事がありますので、換気を充分にして取り除いた上で内部へ収納して下さい。
特に乳幼児の衣料等を収納される場合はポリ袋やビニール袋等に入れたままの状態でご収納して下さい。
- ⑧取りはずしのできる棚は、棚受具を確実に取り付けて下さい。中途半端な取り付けでは棚板がはずれて物が落ち、破損やケガをする事がない様に、手でしっかり持って運んで下さい。
- ⑨家具を移動する時は落としたり倒したりして、物を壊したりケガをする事がない様に大人二人以上でしっかり持って運んで下さい。
特に脚付の家具は注意して運んで下さい。床面のキズや家具の破損の原因となる事があります。
- ⑩電気製品等を収納する場合は充分に隙間をあけて通気性を良くしコンセント部分は定期的に掃除を行ってホコリなどが付着しない様にして下さい。電気製品の故障や火災の原因になります。
- ⑪食器棚やレンジ台等に付いているスライド棚の上に乗ったり、腰掛けたりしないで下さい。転倒してケガや破損をする事があります。
- ⑫商品使用中に、ガラスの【欠け】が生じた際は【欠けの大小に関係なく】使用しないで下さい。
ケガや事故、並びに破損の発生原因になります。

【保守・点検】

- ①ネジ・丁番や脚取付金物などの固定用ネジ類がゆるんでないか定期的に点検し、ゆるみがあったらしっかり締め直して下さい。
ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、ケガをする事があります。
又、家具の移動の際も点検し、ゆるんでいたら締め直して下さい。
- ②害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をして下さい。
又、家具外から虫が入ったことも考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがありますので、速やかに処理を行って対処して下さい。

●品質表示 110カウンター

品質表示	
外形寸法	幅 1100mm * 奥行 400mm * 高さ 985mm
引出の奥行寸	337mm
甲板の表面材	合成樹脂化粧繊維板
表面加工	ウレタン樹脂塗装
構造部材	プリント化粧繊維板
原産国	日本製
生産No.	
取り扱い上の注意	
・直射日光が当たる場所は避けて下さい。	
・火気、ストーブなどの近くに置かないで下さい。	
・加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないで下さい。	
・本体の上に立ったり、踏み台として使用しないで下さい。転倒してケガをするおそれがあります。	
・平らなところで使用して下さい。	
・高温多湿の部屋ではカビ等が発生し、健康を害する可能性があります。 家具は壁から少し離して置き部屋の換気をして下さい。	
・本体の上に物をのせたまま移動しないで下さい。落下して破損、ケガをするおそれがあります。	
・ネジ等のゆるみなど、1ヶ月に1度の目安で定期的に点検して下さい。	
・ウッドフローアや畳などの上でイスを使用する場合は、床面にキズがつかないようにカーペットなどを敷いて下さい。	
(株) 東馬	
佐賀県神埼市千代田町直鳥1738	