

CRAFTSMAN 3L SHELF

この度は niko and ... FURNITURE&SUPPLY の製品をお買上げ頂き誠にありがとうございました。
ご購入いただきました商品を末永く安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただき内容をご理解いただいた上でご使用ください。
また、この取扱説明書は、必要に応じていつでも確認できるよう大切に保管してください。

■設置について

- 直射日光のあたる場所、ストーブ・エアコンなどの冷暖房器具の近くや高温多湿の場所での設置、使用はしないでください。火災、変色、変形、破損の原因になります。
- 商品は平らな場所に水平に設置してください。傾斜・段差のある場所でのご使用は、転倒、破損、ガタツキの原因となります。
- フローリングや畳などの表面の傷防止の為に、商品と床の設置場所にカーペットなどを敷く事をお勧めします。
- 新品のうちには塗装臭、ウレタン臭が残っている場合があります。しばらくは換気をし、風通しの良い場所で放置してください。

■ご使用上の注意

- この商品は家庭用として企画されたものです。業務用としてのご使用はできません。
- アンティークな風合いのハンドメイド商品です。鉄部については生鉄仕上げの為、キズ・へこみ・錆び等がある場合がございます。木部についてはご使用環境により、反り・変形・変色が発生する場合がございます。すべて個体差がありますのであらかじめご了承をお願いします。
- 天然素材を使用している為、素材の特徴として個体差が出ています。販売店やカタログ写真、液晶画面でご覧いただいた商品と異なる場合があることをご了承ください。
- 移動する際、押し引きしたりする事で床に傷がついたり本体が破損する可能性があります。必ず持ち上げて移動してください。キャスターがついている場合はキャスターのストッパーを外して移動してください。
- 遊具的なご使用や踏み台代わりに商品の上に立ち上がらないでください。転倒、ケガ、破損などの原因になります。
- 極端に湿度の高い場所や濡れた状態でご使用いただくと他のモノへの色移りやカビ・におい等の発生の原因になります。風通しの良い場所でご使用ください。
- 天板や棚板等に灰皿や食器等 底のざらついた物を直接置いて引きずったりすると傷がつくことがありますのでご注意ください。また直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。反り・変形・変色の原因になります。

■耐荷重について

- 耐荷重：棚各棚 25kg 合計 75kg

■保守・点検

- ネジ、蝶番、金具類はゆるみやぐらつきがないか定期的に点検し、ゆるみ始めたらしっかりと締め直してください。
- お客様による商品の改造、修理は行わないでください。強度が弱くなり、破損、ケガなどの原因になります。
- 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

■お手入れ方法

- 木製品、金属製品の普段のお手入れは柔らかく乾いた布で軽く拭いてください。硬い布地を使用されますと商品に細かな傷がつくことがあります。
- 木製品、金属製品の汚れのひどい場合は中性洗剤を3~5%に薄め、柔らかい布に浸し良く絞り、汚れを拭き取ってください。そのあと水で浸した柔らかい布で洗剤をよく拭き取り、時間を置かず乾いた柔らかい布で軽く拭き、最後は自然乾燥させてください。濡れたままの状態は錆、腐食、変形、変色などの原因になります。
- 化学雑せん、アルコール、ベンジン、ジンナー、除光液、靴用クリームなどを使用したお手入れは避けてください。色落ち、変色、しみ等の原因となります。

■品質表示

商品名	CRAFTSMAN 3L SHELF
寸法・外形	幅1200 mm × 奥行400 mm × 高さ1060 mm
構造部材	天然木 脚部：鉄
表面加工	ラッカー塗装
取扱い上の注意	<p>イ、すえ付けに際しては、水平に保つために必要な措置を講じてください。 また一般市販されている転倒防止金具等で措置を講じるとより良いです。</p> <p>ロ、設置場所を変える時、ネジ・ピン等がゆるんだり、はずれたりする場合がありますのでご注意ください。</p> <p>ハ、直射日光又は、熱をお避けください。</p> <p>ニ、過熱した鍋、湯沸し等を直接置かないでください。</p> <p>ホ、著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。</p>

株式会社 アダストリア